

Jimmy Mouse

LOVE CHEESE



のろのろ
ドキドキ
バランス
ゲーム

CHU~!
CHU~!

Jimmyマウスを落とさないように
マカロニスティックを
抜いていこう!

上手にマカロニスティックを
抜かないと
Jimmyマウスが
怒って鳴きだすぞ!




セット内容

- Jimmyマウス ×1
- ボタン電池 LR41 ×2 (テスト電池付き)
- プレイスティック ×2
- トーストベース ×1
- チーズブロック ×2
- マカロニスティック (レッド/イエロー/グリーン/パープル) ×各12

遊び方

- ゲームは1人~4人で一緒に遊ぶことができます。
- プレイヤーは順番にマカロニスティックをプレイスティックで抜いていきます。
- Jimmyマウスをマカロニスティックの山から完全に落としてしまったプレイヤーが負けです。




1. トーストベースにチーズブロックをはめ込み本体を組み立てます。



2. 本体にマカロニスティックを積み上げます。



3. 積み上げたマカロニスティックの頂上にJimmyマウスを置きます。



4. 遊ぶ順番を決めたらゲームスタート!



対象年齢 6才以上

TY-0191
Jimmy Mouse
上代 1500yen (税別)
掛率 5%up Lot 1

- サイズ/約260×117×130mm
- ボタン電池LR41×2 (テスト電池付き)

